Tabla de contenidos


- Tabla de contenidos
- Projecto 2 UTEG
- Requerimientos de hardware
- Requerimienos de software
 - Sistema Operativo
 - Script oficial
 - Instalacion en la Raspberry
- Instrucciones de ensamblado
 - Conexion de la raspberry con el modulo de relay
 - o Conexion de la caja de contactos con el modulo de Relay
 - Conexion de cualquier equipo en la caja de contactos
- Encendiendo y apagando lo conectado a la caja de contactos
 - Encender
 - Apagar
- Alumnos
- Profesor

Projecto 2 - UTEG

Este projecto trata de realizar una implementacion de 10T (Internet de las cosas) con productos que se pueden comprar a travez de tiendas online e incluso se pueden comprar directamente en las electronicas locales.

La implementacion aqui presentada se basara con la ayuda de una Raspberry PI el poder encender y apagar a travez de una conexion SSH o desde la misma interface de la Raspberry (Sistema Operativo) cualquier cosa que se conecte a una caja de contactos manejada a travez de una Modulo de Relay de 4 canales

Por ejemplo, aqui se conecto un reloj digital para su correcta manipulacion



Requerimientos de hardware

1 - Raspberry PI 3 modelo B o superior



2 - Cables dupont jumper hembra-hembra 30 cm



3 - Modulo de relay de 4 canales a 5v



4 - Cable del polo #16



5 - Clavija



6 - Caja de contactos



Requerimienos de software

Sistema Operativo

Descargar el sistema operativo oficial recomendado para la raspberry en el siguiente link de descarga:

Raspberry oficial OS

Nota: se recomienda instalar la version Raspberry Pi OS with desktop and recommended software

Script oficial

Se creo un script especial para manejar este hardware el cual consiste en manipular los GPI0s de la raspberry. La **Raspberry 3** tiene en total 8 GPI0s que podemos manejar, en esta ocacion solo usaremos 4 de ellos ya que el modelo de nuestro modulo de relay es de 4 canales.

Instalacion en la Raspberry

- 1. Copiar o descargar el siguiente archivo en la Raspberry:
- relayManager.sh
- 2. Otorgar los permisos necesarios al script descargado:

3. Crear un link simbolico del script hacia los binarios del sistema:

```
sudo ln −s relayManager.sh /usr/bin/relayManager
```

Instrucciones de ensamblado

Conexion de la raspberry con el modulo de relay

Una vez instalado el script en la Raspberry, correr el siguiente comando en terminal para mostrar la configuracion de los pines en ambos sentidos:

```
sudo relayManager -g
```

La salida del script sera la siguiente:

```
root@raspberrypi ~ sudo relayManager -g
              GPIO CONFIGURATION
 Relay (4 units) module pin
                                 Raspberry 3 model b
                                                        #
#
                                                        #
  pin GND
                       pin 6
                              – Name GND
                              - Name GPI002
  pin IN1
                       pin 3
  pin IN2
                       pin 5
                               Name GPI003
                               - Name GPI004
   pin IN3
                       pin 7
                               - Name GPI014
   pin IN4
                       pin 8

    Name DC power 5v
```

La cual podemos interpretar de manera muy clara como seran las conexiones entre el Relay de 4 canales con la Raspberry

Debera quedar de la siguiente manera la conexion:




Conexion de la caja de contactos con el modulo de Relay

1 - Se tiene que hacer una extension con la clavija y el cable del polo #16, como la siguiente imagen:



2 - La caja de contactos tiene una placa metalica la cual se tiene que cortar por la mitad para poder controlar dos de las 3 entradas que tiene. 3 - Conectar uno de las dos conexiones de la clavija en la caja de contactos



4 - Cortar un pedazo de cable del polo #16 para hacer una conexion de la caja de contactos hacia un relay 5 - Conectar el cable sobrante de la clavija al Relay



Nota: usar las dos primeras entradas de cada Relay, la 3 entrada es GND


6 - Por ultimo conectar la clavija a un contacto de luz

Conexion de cualquier equipo en la caja de contactos


En la caja de contactos se podra conectar cualquier aparato que se alimente de CA, como lo puede ser:

- 1. Una lampara
- 2. Un reloj
- 3. etc

En la imagen a continuacion se ilustra como conectar un reloj digital a la caja de contactos:



Encendiendo y apagando lo conectado a la caja de contactos



Encender

Para enceder el aparator que este conectado a la caja de contactos utilize el siguiente comando:

```
sudo relayManager —on <GPIO_PIN>
```

Ejemplo:



Apagar

Para apagar el aparator que este conectado a la caja de contactos utilize el siguiente comando:

sudo relayManager -off <GPIO_PIN>



Alumnos

- Humberto Israel Perez Rodriguez
- Victor Hugo Robles Aguayo
- Juan Carlos Navarro Borunda

Profesor

• Edgar Arturo Enrique Lopez